


MELUR
design

BOX NA HRAČKY

TOY BOX

ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTÁŽNY NÁVOD





EN

SAFETY !

Please read the following text carefully.

Remove the wrapping and packaging materials before giving the product to a child. Retain the information and the address to the future reference. If the packaging consists of several different materials, make sure you separate them. Sort the materials according to the recommendations. Check regularly that any screws are tight and all parts intact. Do not use the product if any parts are damaged or missing.

SK

BEZPEČNOSŤ !

Prečítajte si prosím bezpečnostné pokyny na obale.

Odstráňte obalový a baliaci materiál pred tým, ako podáte produkt dieťaťu. Uschovajte si informácie a adresu pre budúce použitie. Ak balenie pozostáva z niekoľkých rôznych materiálov, uistite sa, že sú oddelené. Materiály roztriedte v súlade s odporúčaniami. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky utiahnuté a všetky časti neporušené. Nepoužívajte výrobok, ak sú niektoré časti poškodené alebo chýbajú.

EN









WARNING !

This product contains small parts that are hazardous to children under 3 years when unassembled. Adult assembly required. During assembly, children should be kept away from the product due to possible risk of injury. Clean only with a damp cloth.

SK

UPOZORNENIE !

Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré sú v rozloženom stave nebezpečné pre deti do 3 rokov. Montáž je potrebná dospelou osobou. Počas montáže by sa deti nemali z dôvodu možného rizika zranenia priblížiť k výrobku. Čistiť iba vlhkou handričkou.




WARNING!
For home use only !
This product is not a toy!


UPOZORNENIE !
Iba na domáce použitie !
Tento produkt nieje hračka!

ASSEMBLY MONTÁŽ


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.



11.




12.



V otvorenej pozícií poklop drží hore.
Pri zatváraní nechajte voľne zatvoriť poklop.
NEZATVÁRAŤ NASILU !

In the open position, the lid is held up.
When closing, let the lid close freely.
DO NOT FORCE IT!



CONTACT

KONTAKT

EN

WARNING:

INDOOR USE: 2 years on all wooden and metal parts.

This warranty does not apply to defects from normal wear and tear, product misuse, after market product alterations, or failure to follow instructions supplied with the product.

SK

UPOZORNENIE:

VNÚTORNÉ POUŽITIE: 2 roky na všetky drevené a kovové časti.

Táto záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym použitím produktu, po zmenách produktu na trhu alebo nedodržívanie pokyny dodávané s produktom.

MADE BY MELUR s.r.o.

**MELUR, s. r. o.
Dubská cesta 21/2720
024 01 Kysucké Nové Mesto
SLOVAKIA**

MADE IN CZECH REPUBLIC